


KOSTAL Solar App PRO-tilassa

Kuinka skannaat, varaat ja lunastat PLENTICOINeja onnistuneesti vaadittua aktivointikoodia varten - 3 yksinkertaisessa vaiheessa.

Skannaa, varaa ja lunasta PLENTICOINeja KOSTAL Solar -sovelluksen kautta



Aloitussyöte yhdellä silmäyksellä

Jos haluat ottaa KOSTAL-tuotteen käyttöön toiminnallisella laajenuksella (esim. akun aktivointi), toimi seuraavasti. Avaa tätä varten KOSTAL Solar -sovellus ja siirry PRO-tilaan.

Vaihe 1: Skannaa ja varaa PLENTICOINS

Valitse tämä vaihe, kun haluat skannata PLENTICOIN-kortin. Skannaamalla lisäät PLENTICOIN-korttien määrää yrityksen tililläsi KOSTAL Solar -verkkokaupassa. Tämä painike näyttää myös käytettävissä olevien PLENTICOINien määrän.

Vaihe 2: Lunasta PLENTICOINS

Valitse tämä vaihe, jos haluat lunastaa olemassa olevia PLENTICOINin yritystililtäsi toimintojen laajentamista varten (esim. akun aktivointi).

Vaihe 3: Hae aktivointikoodi

Valitse tämä vaihe saadaksesi aktivointikoodin (joka on aiemmin lunastettu PLENTICOINia vastaan) ja tallenna se älypuhelimellesi/tablettiisi.

Vinkki: Suorita tämä vaihe ennen käyttöönottoa. Voit suorittaa käyttöönoton myös offline-tilassa käyttämällä älypuheliin/tablettiin tallennettuja aktivointikoodeja.

Huomaus: Tarvitset Internet-yhteyden vaiheita (1-3) varten.


Kuinka siirtyä PRO-tilaan!

Android¹:

Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa valikkoa ja sitten „PRO-toiminto“-painiketta.

iOS²:


Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevaa käyttäjäkuvaketta. Valitse sitten „Pro-sovellus“.



Tärkeää: PRO-tilan käyttäminen edellyttää, että sinulla on KOSTAL Solar Terminalin „Installer“-rooli.

¹ versiosta 1.4.92 alkaen

² versiosta 1.1.51 (544) alkaen



Nopeasti ja helposti:
skannaa ja varaa PLENTICOINS

Vaihe 1: Skannaa ja varaa PLENTICOINS

Tässä vaiheessa voit skannata olemassa olevassa PLENTICOIN-kortissasi oleva QR-koodin (kuva vasemmalla). Täältä löydät myös tietoja yritystililtäsi tällä hetkellä käytettävissä olevista PLENTICOINeista.

Alla on luettelo skannatuista PLENTICOIN-koodeista. Klikkaa „Varaa PLENTICOINit“ lisätäksesi ne yritystilillesi. Jos et halua käyttää skannattua PLENTICOIN-koodia, voit poistaa sen klikkaamalla „Roskakori“-kuvaketta.

Klikkaa „Varaa PLENTICOINit“, niin näet onnistumisviestin yrityksen tilillesi varatuista PLENTICOIN-koodeista (oikeanpuoleinen kuva). Vahvista tämä vaihe painamalla „OK“. Palaa sitten aloitussyöte napsauttamalla painiketta „Koti“-symboli alapalkissa.


Jatka sivulla 2.



Löydät täydelliset ohjeet myös täältä: <https://www.kostal-solar-electric.com/download/>

KOSTAL Solar App PRO-tilassa

Miten lunastaa PLENTICOINit aktivointikoodiksi




Vaihe 2: Lunasta PLENTICOINit

Skannaa tässä vaiheessa QR-koodi (kuva vasemmalla) joko PLENTICORE-merk-
merkkivilvestä tai PLENTICORE-ulkopakkauksen pakkaustarrasta. Napsauta sitten
„Seuraava“.

Seuraavassa vaiheessa (kuva oikealla) KOSTAL Solar -verkkokauppa näyttää
käytettävissä olevan toimintolaajennuksen (esim. akun aktivointi), tarvittavan
PLENTICOIN-määrän (esim. 3 PLENTICOINien) ja yritystililläsi tällä hetkellä
käytettävissä olevien PLENTICOINla määrän.

Vahvista lunastus (valintaruutu 1) ja peruutusilmoitus (valintaruutu 2). Klikkaa alla
olevaa „Lunasta PLENTICOIN nyt ja hae aktivointikoodi“. PLENTICOINien määrä
vähenee.





Vaihe 3: Hanki aktivointikoodit

Tässä vaiheessa haet aktivointikoodit, jotka on aiemmin lunastettu PLENTICOINit. Nämä tallentuvat
automaattisesti älypuhelimeesi/tablettiin. Huomaa, että tämä vaihe on tärkeä seuraavan käyttöön-
oton kannalta, sillä sen avulla saat tarvittavan aktivointikoodin (esim. akun aktivointi).


Lisäksi voit aloittaa käyttöönoton offline-tilassa vain älypuhelimeseen/tablettiin aiemmin
tallennetulla aktivointikoodilla (esim. huonon internet-yhteyden tapauksessa).

Olet tehnyt sen! Vaiheiden 1 ja 2 avulla olet onnistuneesti skannannut PLENTICOINit, kirjautunut sisään ja lunastanut ne vaadittua
aktivointikoodia vastaan. Vaiheessa 3 olet hakenut aktivointikoodisi ja tallentanut sen älypuhelimeesi/tablettiin!

Voit nyt siirtää aktivointikoodin KOSTAL-tuotteeseen ohjatun asennuksen avulla (vaihe 4).



Kuva 1: Skannaa WLAN QR-koodi



Kuva 2: Skannaa pääavain

Vaihe 4: Käynnistä ohjattu asennus

Tässä vaiheessa käynnistät ohjatun asennusohjelman, joka on mahdollinen
PLENTICORE plus G2:lle ja PLENTICORE G3:lle.

Käyttöönotto voidaan aloittaa offline-tilassa, jos olet hakenut aktivointikoodi-
tutukäteen ja tallentanut ne älypuhelimeseen/tablettiin (vaihe 3). Kun yhteys on
muodostettu, mobiililaitteeseen tallennetut aktivointikoodit siirretään automaat-
tisesti.

Kutsu Ohjattu asennus -ohjelma esiin. Skannaa älypuhelimella/tabletilla laitteen
näytössä näkyvä WLAN QR-koodi (kuva 1). Muodosta nyt yhteys invertterin
WLAN-liityntäpisteeseen.

Skannaa sitten pääavain (kuva 2) invertterin tyyppikilvestä. Yhteys verkkopalve-
limeen muodostetaan ja ohjattu käyttöönotto-ohjelma voidaan käynnistää.



Löydät täydelliset ohjeet myös täältä: <https://www.kostal-solar-electric.com/download/>